


ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ВХОДНОЙ ДВЕРИ

фабрика дверей

СХЕМА МОНТАЖА



СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДОБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШПОНКИ



! при необходимости добор отрезается на нужную ширину
!! при глубине части проема, требующей обрамления, свыше 200 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку

Для декоративного оформления проема входной двери вы можете использовать телескопические наличники и доборы, а для безукоризненного результата - наш новый профиль «опорный элемент». Особенно это важно если вы имеете дело с неидеально ровными стенами, каких большинство.


Для обрамления проема вам необходимо приобрести:

- 3 опорных элемента
- 3 телескопических наличника
- при необходимости: телескопические доборы, шпонки


Размер: высота проема до 214 см, ширина проема до 225 см, толщина стены от 70 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


Наличник 'Т'



Шпонка



Добор 'Т'



Опорный элемент

